

2 Montage / Inbetriebnahme

1. Lesen Sie die folgenden Hinweise vollständig durch.
2. Schließen Sie den Monitor vor der Montage zu einem Test an die Grafikquelle über die mitgelieferten Anschlussleitungen an. Schalten Sie das System ein und prüfen Sie die Bilddarstellung auf dem Monitor. Führen Sie eine automatische Einstellung über das Onscreen-Menü durch (siehe Kapitel 3 Einstellungen). Wenn die Darstellung korrekt ist, können Sie mit der Montage fortfahren
3. Bauen Sie den alten Röhrenmonitor inkl. der Frontplatte aus.
4. Lösen Sie das Flachbandkabel von der Tastatur und den Stecker aus dem Monitorgehäuse. Das Kabel wird nach der Montage der Tastatur in den neuen Monitor weiterverwendet.
5. Demontieren Sie die Tastaturplatine aus der Frontplatte.
6. Setzen Sie die Tastenkappen in die Front des TFT-Monitors ein. Beachten Sie dabei die Lage der beschrifteten Kappen (rechts / links)
7. Montieren Sie die Tastaturplatine in die Frontplatte.
8. Verbinden Sie das Flachbandkabel mit der Tastaturplatine.
9. Montieren Sie den Monitor mit den mitgelieferten Schrauben in das Bedienpanel und schließen über die mitgelieferten Kabel die Versorgungsspannung und die Grafikbaugruppe an.
10. Schalten Sie das System ein
11. Warten Sie bis das System in den Betriebszustand hochgelaufen ist und die Darstellung auf dem Monitor diesem entspricht.